



Растворитель и Очиститель краски Topgrade

- Отличные чистящие свойства
- Для очистки поверхности перед окрашиванием и для удаления остатков краски с инструмента
- Для разбавления красок Topgrade (Hammerite)

Область применения

Применяется для разбавления краски Topgrade. Подходит для очистки малярных инструментов, а также для удаления с поверхности загрязнений: пыль, пятна масла, жира, не полностью высохшая краска и т.д. Не подходит для использования с водорастворимыми красками.

Особенности применения

При разбавлении красок соблюдать инструкцию по применению. Смешать с подобранным материалом в рекомендованной пропорции перед непосредственным применением. При очистке освободить инструмент от излишков используемого материала. Налить растворитель в металлическую емкость. Тщательно промыть инструмент в растворителе. Для того, чтобы инструмент оставался пригодным для дальнейшего использования более длительный период времени, вымойте его в мыльном растворе.

Очистка инструмента

- Тщательно протрите кисть, удаляя остатки краски.
- Налейте растворитель в металлическую ёмкость.
- Тщательно промойте кисть в растворителе.
- Для того, чтобы кисть оставалась мягкой, вымойте ее в растворе моющего средства.

Разбавление

- При использовании краскопульта сделайте пробное распыление на картоне, чтобы освоить технику работы.
- Наилучший результат достигается при включенном сопле на расстоянии 30 см от поверхности.
- Смешайте 7 частей краски с одной частью растворителя.
- Установите давление в распылителе в пределах 1,7-2,4 бар.
- Для равномерного распределения пигмента краски встряхивайте бачок распылителя до и в процессе нанесения.

Технические данные

Плотность	0,786 кг/л
t° вспышки	40-47 °C
Ограничения	БЕРЕЧЬ ОТ ОГНЯ
Цвет	Бесцветный
Хранение в оригинальной упаковке	3 года при t° от +5 °C до +30 °C в не вскрытой заводской упаковке вдали от огня, источников излучения, нагревательных и осветительных приборов

0,5 л

Упаковка



1 л

2,5 л